NEO TATTOO STENCIL PRINTER

Інструкція користувача українською мовою

Важливо: перед використанням звірте розташування кнопок, назву застосунку та параметри з етикеткою вашого пристрою.

1. Призначення та безпека

Neo Tattoo Stencil Printer призначений для термодруку тату-трансферів на сумісному папері. Для друку не потрібні чорнило або картриджі.

• Не допускайте контакту з водою, підвищеною вологістю та пилом.

• Не кидайте пристрій; зберігайте його в сухому прохолодному місці, подалі від сонця й джерел тепла.

• Не торкайтеся термоголовки, особливо після друку: вона може бути гарячою.

• Не друкуйте безперервно протягом тривалого часу — давайте пристрою охолонути.

• Для заряджання використовуйте справний відповідний кабель; не заряджайте у спекотному середовищі.

• Не розбирайте принтер і не замінюйте акумулятор самостійно.

2. Елементи пристрою

• Кнопка живлення та подавання паперу.

• Світлові індикатори стану, заряджання та Bluetooth.

• Перемикач відкривання кришки.

• Рухомий обмежувач для вирівнювання паперу.

• Вхідний і вихідний отвори для паперу.

• Роз’єм USB Type-C для заряджання й підключення до ПК.

3. Увімкнення та індикатори

• Увімкнення / вимкнення: утримуйте кнопку приблизно 3 секунди до звукового сигналу.

• Одне натискання кнопки подає папір приблизно на 50 мм.

• Подвійне натискання друкує сторінку самоперевірки, якщо папір завантажено.

• Індикатор заряджання: червоний світиться під час заряджання та гасне після завершення.

• Індикатор Bluetooth: блимає без підключення, світиться постійно після з’єднання.

4. Підготовка та завантаження трансферного паперу

• Підготуйте чотиришаровий трансферний папір і видаліть прозорий розділювальний шар.

• Відокремте підкладку та обріжте її по верхній клейовій лінії; клейову частину залиште неушкодженою.

• Розташуйте комплект так, щоб білий аркуш був зверху, а копіювальний (фарбувальний) шар — знизу.

• Вирівняйте папір без складок та вставте у вхідний отвір: пристрій автоматично захопить аркуш.

• Для нестандартної ширини розташуйте папір праворуч і зафіксуйте положення обмежувачем.

Порада: якість та рівномірність фарбувального шару трансферного паперу впливають на чіткість відбитка.

5. Друк зі смартфона: iOS та Android

• Зарядіть і ввімкніть принтер.

• Установіть застосунок TATTOO PRT з App Store або Google Play.

• Увімкніть Bluetooth на телефоні. За потреби надайте застосунку запитувані дозволи.

• Відкрийте застосунок, знайдіть доступний Neo Tattoo Stencil Printer і встановіть з’єднання.

• Імпортуйте тату-ескіз, перевірте орієнтацію та розмір зображення й натисніть команду друку.

Якщо Android запитує PIN, спробуйте 0000. Якщо код не приймається, зверніться до продавця або технічної підтримки.

6. Підключення до Windows через USB Type-C

• Отримайте сумісний драйвер для принтера у продавця або служби підтримки.

• Запустіть інсталятор «Printer Driver_V1.0.14», якщо саме цю версію надано для вашого пристрою.

• У вікні встановлення виберіть «64 Bit» та тип принтера «A4 Printer».

• Підключіть принтер через USB Type-C, натисніть «USB port check», потім «Start Install».

• Після встановлення відкрийте властивості «A4 Printer» і натисніть «Print Test Page».

Назви пунктів драйвера залишено англійською для точного пошуку в інтерфейсі.

7. Поширені несправності

Проблема	Що перевірити / зробити
Після друку немає малюнка	Видаліть прозору захисну плівку між шарами трансферного паперу.
Розмитий друк	Перевірте напрямок і рівність завантаження паперу; спробуйте якісний новий папір.
Принтер вимикається або друкує з перебоями	Зарядіть акумулятор; перевірте якість витратних матеріалів.
Bluetooth не підключається	Перезапустіть принтер і телефон, потім повторіть підключення.
Кнопка не працює / не вмикається	Знайдіть отвір RESET унизу корпусу та натисніть кнопку скидання на 3 секунди відповідним інструментом.

8. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Ефективна ширина друку	210 мм
Роздільна здатність	203 DPI
Габарити	262 × 60 × 34 мм
Акумулятор	1500 мА·год
З’єднання	USB + Bluetooth
Живлення	5 В / 2 А
Папір	Тату-трансферний / термопапір; регульована ширина від 58 мм до А4
Системи	Android, iOS, Windows