External

Бездротовий термопринтер тату-трансферів · Інструкція користувача

1. Призначення та елементи принтера

External — портативний термопринтер для друку тату-ескізів на трансферному папері формату A4. Для друку не потрібні чорнила чи тонер.

Основні елементи: 1 — дисплей; 2 — кнопка живлення; 3 — кнопка подавання/виведення паперу; 4 — вхід паперу; 5 — роз’єм USB Type-C; 6 — перемикач відкривання кришки; 7 — вихід паперу.

2. Увімкнення та індикація

Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не пролунає звуковий сигнал, після чого відпустіть.

Під час заряджання на дисплеї відображається «CHARGING», після повного заряджання — «CHARGE COMPLETE». Значок Bluetooth синій, якщо з’єднання встановлено, та сірий, якщо його немає. Для ручного подавання паперу утримуйте відповідну кнопку; відпустіть її, щоб зупинити подавання.

3. Підготовка трансферного паперу

1. Підготуйте чотиришаровий трансферний папір. Вийміть тонкий захисний (розділювальний)

шар.

2. Відокремте нижню підкладку відповідно до схеми вашого паперу. В оригінальному посібнику

зазначено розрізати її горизонтально біля верхньої клейкої ділянки, зберігши цю ділянку цілою.

3. Встановіть підготовлений комплект так, щоб копіювальний (пігментний) шар був спрямований

донизу, а білий трансферний аркуш — догори. Рівно подайте аркуш у вхідний отвір: принтер має автоматично захопити його.

4. Розгладьте папір і розташуйте його по центру, щоб уникнути перекосу та застрягання. Тип і

жорсткість паперу впливають на результат друку.

4. Підключення смартфона

Для підключення рекомендовано застосунок «TattooPrinter»: знайдіть його в App Store

(iPhone) або Google Play (Android) та встановіть.

Увімкніть Bluetooth на телефоні та принтер. Відкрийте застосунок, оберіть пристрій і встановіть з’єднання. Переконайтеся, що значок Bluetooth на дисплеї став синім. Виберіть ескіз, перевірте масштаб і дзеркальне відображення та запустіть друк.

Якщо Bluetooth не підключається, вставте термопапір і двічі натисніть кнопку, зазначену для самотестування для самотестування. Принтер надрукує тестову сторінку з QR-кодом; відскануйте його для підключення.

5. Підключення до комп’ютера

Модель підтримує USB-з’єднання та Windows. Підключіть принтер кабелем USB Type-C, установіть сумісний драйвер, якщо він потрібен, і оберіть пристрій у параметрах друку. Посилання на конкретний драйвер в основному посібнику не наведено. Підтримку macOS для конкретної версії External потрібно підтвердити окремо.

6. Друк тату-ескізу

Перевірте заряд, правильно встановіть трансферний папір, підключіть телефон або комп’ютер. Відкрийте потрібне зображення, встановіть формат A4 та бажаний розмір. Перед друком перевірте, чи потрібне дзеркальне відображення для правильного перенесення на шкіру. Запустіть друк та дочекайтеся виходу аркуша. Не тягніть папір силою.

7. Поширені несправності

На папері немає зображення: перевірте, чи видалено захисний шар та чи правильно встановлено трансферний папір.

Нечіткий друк: спробуйте якісніший сумісний трансферний папір; перевірте рівність подавання.

Принтер вимикається або друкує з перервами: зарядіть акумулятор.

Кнопки не реагують: знайдіть отвір RESET на нижній частині корпусу та обережно натисніть кнопку скидання тонким інструментом.

Помилка PIN-коду «0000» на Android: рекомендується звернутися до технічної підтримки для інструкції з усунення конфлікту сполучення. Неодноразове введення PIN не гарантує підключення.

8. Безпека та догляд

Не друкуйте в запилених або дуже вологих приміщеннях. Не торкайтеся термоголовки відразу після друку: вона може бути гарячою. Уникайте дотику до термоголовки також через ризик електростатичного пошкодження. Не друкуйте безперервно протягом тривалого часу.

Не вставляйте кабель із зусиллям. Використовуйте штатний кабель, не заряджайте пристрій за високої температури та від’єднуйте живлення після заряджання. Не замінюйте акумулятор самостійно.

9. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель	External
Технологія	Термодрук
Роздільна здатність	203 DPI
Ефективна ширина друку	210 мм
Папір	Трансферний A4
Підключення	Bluetooth + USB
Живлення	5 В / 2 А
Акумулятор	2500 мА·год
Габарити	326 × 78 × 47 мм
Системи	Android, iOS, Windows